











































Manuel rapide pour utilisateur

Félicitations pour l'achat de votre système de sécurité LightSYS. Ce manuel rapide pour utilisateur décrit les fonctions courantes de l'utilisateur de la LightSYS. Pour de plus amples informations, reportez-vous au manuel utilisateur du LightSYS disponible sur notre site : www.riscogroup.fr ou www.riscogroup.com

Armement Total	Code > 
Armement Partiel	Code > 
Désarmement Total et Pour Éteindre une Alarme	Code > 
Armement Total d'une Partition	Code >  > No. Partition > 
Armement Partiel d'une Partition	Code >  > No. Partition > 
Désarmement d'une Partition	Code >  > No. Partition > 
Désactiver Duress	Code Duress > 
Alarme Panique	En appuyant simultanément sur   au moins 2 secondes
Alarme Incendie	En appuyant simultanément sur   au moins 2 secondes
Alarme Assistance	En appuyant simultanément sur   au moins 2 secondes
Exclure une Zone rapide	Code >  [Zone No.]
Activation de Sortie	 [Code]  [Activités]  [No. SP]
Définition de n° de téléphone Suivez-Moi	 > [Code]  [Suivez Moi]  [Définir]
Afficher Défauts	 [Code]  [Afficher]  [Défauts] 
Afficher mémoire d'évènements	 [Code]  [Mémoire d'évènements] 
Carillon Clavier On/Off	 [Code]  [Activités]  [Son Clavier]  [Carillon]
Edition Codes Utilisateurs	 [Code]  [Codes/Tags]  [Définir]
Test de Zone (Test de Marche)	 [Code]  [Maintenance]  [Test de Marche]  

Indicateurs:



(Alimentation):

Allumée: Alimentation OK,
Pas de troubles

Eteinte: Pas l'alimentation

Clignote Rapidement:

Condition de dérangement

✓ **(Prêt):**

Allumée: Prêt à être armé

Eteinte: Le système n'est pas prêt à être armé

Clignote doucement: Prêt à être armé avec une zone entrée/sortie ouverte.



(Armé) / RED LED

Allumée: Le système ou la partition est armé(e)

Eteinte: Le système est désarmé

Clignote Lentement: Le système se trouve en état de tempo de sortie.

Clignote Rapidement:

Un état d'alarme



(Sabotage/AP) :

Allumée: Alarme Sabotage

Eteinte: Pas d'alarme Sabotage/AP



(Partiellement armé / Exclusion):

Allumée: Le système est armé partiellement / Zone(s) exclue(s)

Eteinte: Pas de zones exclue










(Incendie):

Allumée: Alarme incendie


Eteinte: Pas d'alarme incendie

Clignote: Dérangement dans une boucle de détection incendie.










Edition Codes Utilisateurs

1. À partir de le menu utilisateur appuyez .
2. Introduisez votre code responsable général 1-2-3-4 (code par défaut 1234) ensuite sur .
3. Ensuite, parcourez la liste à l'option Codes/Tags > .
4. Parcourez la liste à l'option Définir et appuyez .
5. Sélectionnez un utilisateur et appuyez .
6. Sélectionnez Editer Code et appuyez .
7. Introduisez votre code nouvelles et appuyez .
8. Pour modifier noms d'utilisateurs parcourez la liste à l'option Editer Etiquet. et introduisez votre nom.
9. Répétez la procédure ci-dessus pour les codes supplémentaires.

Attribuer Tag de Proximité

1. Répétez la procédure ci-dessus 1-5 pour de edition codes utilisateurs.
2. Sélectionnez le Tag (Re) écrire Tag et appuyez .
3. Dans les 10 secondes, approchez le Tag de proximité des touches du clavier.

Programmation et modification de l'heure et de la date du système

1. Appuyez  et introduisez votre code responsable général, et appuyez .
2. Parcourez la liste à l'option Horloge et appuyez .
3. Sélectionnez Date & Heure Appuyez .
4. Introduisez l'heure exacte en format 24 heures et de la date. Pour introduisez la date, utilisez les touches   pour déplacer le curseur et les touches   pour changer les valeurs.
5. Appuyez  pour enregistrer vos paramètres.

Commande par SMS

Commandes à distance par SMS

(Remarque : cette application n'est disponible que si un module GSM/GPRS a été installé dans votre système.)

Structure du message SMS:

[Code utilisateur][*Commande*]

Armer toutes les partitions: [Code] A

Armement Partiel: [Code] H

Armement Groupe:

[Code][G][Sélectionnez Group A/B/C/D)]

Désarmer Total: [Code] D

Partition Armement: [Code] A [No. Partition]

Partition Désarmer: [Code] D [No. Partition]

Exemple:

Pour armer le système d'envoyer des SMS: 1234A

Pour armer la partition 1 et 2, envoyer des SMS: 1234A12

Pour désarmer la partition ,1 envoyer SMS: 1234D1

Exclure une zone: [Code] B [No. Zone]

Réintégrer une zone: [Code] UB [No. Zone]

Activer une sortie: [Code] UOON [No. UO]

Désactiver une sortie:[Code]UOOFF[No.UO]

Obtenir l'état du système: [Code] ST

Obtenir le niveau de crédit SIM (pour les cartes prépayées): [Code] CR

Modifier un numéro SM: [Code] TELSM [numéro de série SM] NEW [Nouveau No de tél.]

Notes:

1. Les commandes par SMS ne sont pas sensibles à la casse.
2. Un séparateur entre les mots n'est pas requis bien qu'il soit accepté.
3. Code responsable général par défaut 1234.

Contrôle Commandes téléphoniques

Remarque : cette application n'est disponible que si un modulo de voix a été installé dans votre système.

Instruction en cas d'appel téléphonique:

1. Débranchez le téléphone.
2. Dites "Allô" ou appuyez sur [#].
3. Choisissez une option parmi le menu de Confirmation.

Menu de Confirmation

Confirmer le message d'événement: [1]
Confirmer et arrêter tous les appels: [2] [code utilisateur] [#]
Accès au menu Commande (option): [3] [code utilisateur] [#]
Écouter et parler: [6] [3] [code utilisateur]
Répéter le message: [#]
Répéter les options du menu: [*]

Appeler le système:

1. Choisissez le numéro de téléphone sur lequel le système est raccordé.
 - Si un répondeur est présent: Laissez la ligne sonner 1x, raccrochez et appelez à nouveau
 - S'il n'y a pas de répondeur présent: Attendez jusqu'à ce que le système décroche. Dès que vous entendez une tonalité de confirmation:
2. Entrez le code d'accès à 2 chiffres.
3. Entrez votre code utilisateur suivi de [#].
4. Choisissez l'option désirée dans le menu Commande.

Menu Commande:

Armer toutes les partitions: [1] [1]
Armer par partition: [1] [9] [n° Partition]
Désarmer toutes les partitions: [2] [2]
Désarmer par partition: [2] [9] [n° Partition]
Exclure les zones: [3] [n° Zone] [#] [9]
Commander les sorties: [4] [Sortie n°]
Modifier le numéros Suivez-Moi: [5] [no. SM] [#] [2] [Nouveau n° Tél.]: [#] [1]
Écouter: [6] [1]
Parler: [6] [2]
Écouter et Parler : [6] [3]
Enregistrer un message: [7]
Terminer la communication: [0]
Répéter les options du menu: [#]
Retourner au menu précédent: [*]
